










Гарантия не распространяется на ремни ГРМ со следующими причинами повреждений:

Симптом	Рисунок	Причина	Контрмеры
Хрупкий излом		Ремень сломан, повреждение корпуса ремня, поврежден трос	Не сгибать ремень
Поперечный срез зуба		Слабое натяжение, неправильное центрирование	Правильно натянуть, проверить правильную посадку ремня
Трещины ножки зуба		Слабое натяжение	Правильно натянуть
Износ рабочей поверхности		Слишком сильное натяжение, поврежденный ременной шкив	Не сгибать ремень
Износ кромок		Неправильное центрирование, повреждение зуба	Исправить центрирование, заменить пораженные ременные шкивы
Загрязнение масла		Место утечки масла	Обнаружить и устранить утечку
Посторонние вещества в природе		Обнаженный ремень	Удалить посторонние вещества и проверить правильную посадку ремня
Трещины на задней стороне ремня		Экстремальная температура	Устранить источник тепла
Износ зуба		Пригорание деталей	Исследовать и устранить